

Souprava na nátěry pro SÚSPK 2019

Technické požadavky:

- stroj musí být nový, nepoužitý, rok výroby 2019 nebo novější

Podvozek:

- Jednonápravový
- Převážná rychlost min. 50 km/hod
- Celková povolená hmotnost při přepravě min. 8 tun
- Celková hmotnost při práci s plně využitelným zásobníkem kameniva min. 12 tun
- Dvouokruhové vzduchové brzdy s ABS
- Silniční osvětlení
- Výškově stavitelná oj v rozmezí 800–1 000 mm
- Délka oje od závěsu k rámu 2,7 m
- Sedadlo pro obsluhu

Zásobník kameniva:

- Objem zásobníku kameniva min. 6,5 m³
- Násypka drtě o šířce min. 2 400 mm, pro doplňování kameniva z korby nákladního vozidla
- Hydraulicky poháněný podávací pás

Podrt'ovač:

- Pracovní šířka základní min. 300-2 400 mm
- Hydraulicky ovládaný dávkovací podrt'ovací válec

Pohonná jednotka:

- Motor vzduchem chlazený o výkonu min. 20 kW, splňující platné emisní normy
- Hydraulický systém s vlastním čerpadlem, chladičem oleje s termostatickým ovládáním
- Ukazatele stavu hladiny oleje, stavu systému filtrů hydraulického oleje a teploměr
- Vzduchový vývod se zásuvkou pro připojení vzduchové pistole

Systém pro aplikaci emulze:

- Hydraulicky poháněné čerpadlo na emulzi o výkonu min. 380 l/min.
- Tepelně izolovaná nádrž na emulzi s vytápěním plynovým nebo naftovým hořákem
- Filtr emulze s výměnnou vložkou.
- Hydraulicky hnaný kompresor stlačeného vzduchu
- Technologický rozvod vzduchu s cirkulací přes nástřikovou lištu, pro postřik emulze, pro vyprázdnění nádrže emulze, pro proplach čerpadla emulze a celkové vzduchové pročištění systému postřiku emulze
- Čerpadlo na emulzi, umístěné na pokladači emulzních nátěrů

Elektronický řídicí systém:

- Ovládání na ovládacím panelu, menu v ČJ s nastavováním pracovních hodnot
- Zobrazení provozních dat o průběhu pracovního procesu
- Ovládání jednotlivých pracovních sekcí
- Počítadlo denního výkonu i celkové plochy, v m²
- Počítadlo ujeté vzdálenosti při práci
- Automatická regulace tlaku postřiku
- Elektronické měření tlaku emulze
- Nastavení dávkování emulze v závislosti na jezdové rychlosti soupravy
- Možnost přemístění pracoviště obsluhy z pokladače emulzních nátěrů do kabiny tahače
- Přítlačné rovnací válce
- Zařízení pro rychlou montáž a demontáž rozšíření pracovního záběru

Součástí dodávky bude návod k obsluze stroje v českém jazyce, TP stroje, kvalifikované zaškolení obsluhy stroje v sídle kupujícího