



Výtah bude připojen dle
přípojovacích podmínek
dodavatele / výrobce výtahu

VZT jednotky budou připojeny
dle přípojovacích podmínek
dodavatele / výrobce VZT
jednotky (přizpůsobit popř.
jištění a kabeláž)