VYTYČOVACÍ SCHÉMA


km -0,020 80 ZÚ
km -0,013 63 =ZO
km -0,009 15
km -0,000 31 =KO
km -0,000 45
km -0,005 45
km 0,000 00
km 0,007 30
km 0,008 15
km 0,011 16=ZO
km 0,016 20
km 0,019 92=SO
km 0,025 00
km 0,028 69=KO
km 0,035 00
km 0,045 00
km 0,051 26=ZO
km 0,055 00
km 0,061 89=KÚ
km 0,068 945=SO
km 0,070 00
km 0,086 63=KO
Dobřív(Mirošov)
SIL.III/11726
UV1
UV2
UV3
UV4
opěrná konečná zeď
zvodidla
zvodidlo
zvodidlo
zvodidlo