Řídící Automat Kotelny

X-172 X-173 X-214 X-215 X-217 X-218 X-158 X-159 X-161 X-162 X-168 X-169 X-220 X-221

RK

F20-6A/230V (SPD-D)

L
N
PE

ZP 2 22 21 24
CO 2 22 21 24

propoj CYKY 12x1,5
mezi RK a REG

X2 Lo2 173 215 218 159 162 169

FU20
0,3A

Lo3 221

SA SV
SV : R-0-A
bl
KM SV
HL SV wh
solenoid dopouštění

SA HL
VÝSTRAHA
R-A
bl
KA HL
HL HL y
VÝSTR. SVĚTLO

SA HA
HOUKAČKA
R-A
bl
KA HA
HL HA y
HOUKAČKA

SA K1
K1 : R-0-A
bl
KA K1
HLK1 wh
kotel 1

SA K2
K2 : R-0-A
bl
KA K2
HL K2 wh
kotel 2

SA K3
K3 : R-0-A
bl
KA K3
HL K3 wh
kotel 3

SA BAP
BAP : R-0-A
bl
KA BAP
HL BAP wh
BAP

KM K1
KM K2
KM K3

relé :
230VAC/10A/3P
bez mech.aretace
+ patice na DIN

direkt STOP kotle
při 2° úniku plynů

GSM komunikátor
L
N
IN2
GND
IN1
GND
KA HA 22 21 24
KA HL 22 21 24

KA K1 12 14 11
X3: 17 18

KA K2 12 14 11
19 20

KA K3 12 14 11
21 22

Pg9
WS K11
JYTY 2x1
on on

KOTEL 1
modul EA1
start/stop

KOTEL 1
modul EA1
start/stop

KOTEL 1
modul EA1
start/stop

Pg9