



1) TRÉBA PEVNOSTI BETONU	
PASY, TÁHLA	C30/37-XA1, XC2, XF1
PLÔTY	C25/30-XA1
V LETNÍCH MESAČIO JE TRÉBA SLEDovať VENKOVNÍ TEPLÔTU, V PRÍPADÉ TEPLÔT PREVÝŠUJÚCICH	
OSTROHOPAD PROTI SROVÁVANI NERADJE DOŠTÁTČNÉ A JE NUTNÉ POUŽÍŤ POMALU TUKOVÚO	
CHARAKTERISTIKU 900.	
2) PRÍ RôZPORÔ POLOHY PROSTUPU ŠE STAVEBNÍ ČASTI JE NUTNÉ KONSTATOVAT HIP A STA	
3) PRÍ RôZPORÔ POLOHY NAVRÁDZUJÚCICH SLOŽENÍ KONSTRUKCÍ ŠE KONSTATOVAT HIP A STA	
4) POLÔHY HYDROIZOLÁCIO PASÔ RÊŠIT DLE STAVEBNÍ ČÁŠTI DOKUMENTACE	
PREVÁZKA	S235
6) ZEMNÍ KOTVY MUSÍ SPŁNOVAT POŽADÓVKY PRO TRVÁLE KOTVENÍ – NAPR. NEREZOVÁ OCEL	

[illegible]