

ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PODLAHOVÉ KRYTINY ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA ARMSTRONG DLW : ROYAL LG1/LG2, CONTOUR LG2, PASTELL LG2

Pravidelná a efektivní údržba počínající prvním dnem po instalaci je pro všechny podlahové krytiny nezbytná. Zaručuje udržovaný vzhled podlahové krytiny a prodlužuje její životnost. Chrání povrch materiálu, který je pak odolnější vůči prachu a také se z něj nečistoty lépe odstraňují.

Dostačující, správně umístěná čistící zóna významně přispívá k zabránění přenosu nečistot .

2. POČÁTEČNÍ ČIŠTĚNÍ

- 2.1 Zameťte nebo vysajte prach a nečistoty.
- 2.2 Odstraňte všechny zbytky lepidla z povrchu dle instrukcí výrobce lepidla.

3. PŘÍPRAVA K UŽÍVÁNÍ PODLAHY

- 3.1 Setřete podlahu mopem s použitím naředěného čistícího prostředku s neutrálním pH (pH 6-8), opatrně odstraňte černé stopy a extrémní znečištění jemným obroušením nebo pomocí stroje na čištění (170-250ot./min) vybaveného brusným kartáčem nebo červeným nebo zeleným padem.
- 3.2 Opláchněte podlahu vodou a nechte uschnout.
- 3.3 Ochranná povrchová úprava není obvykle vyžadována. V případě velmi zatěžovaných prostor s extrémním znečištěním použijte pouze antistatickou metalizovanou emulzi dle instrukcí výrobce.
- 3.4 Po zaschnutí je možné podlahu vyleštit rotačním strojem s leštícím padem. Další údržba- viz bod 4.

4. PRAVIDELNÁ DENNÍ ÚDRŽBA

4.1 Zameťte nebo vysajte prach a nečistoty.

4.2 Setřete podlahu mopem s použitím naředěného čistícího prostředku s neutrálním pH (pH 6-8)

4.3 Odstraňte skvrny a šmouhy pomocí rotačního stroje s červeným nebo zeleným padem.

5. OŠTRAŇOVÁNÍ

Používání kvalitních a odolných produktů na pravidelnou údržbu snižuje potřebu oštraňování starých vrstev prostředků z podlahové krytiny. Oštraňování starých vrstev by se mělo provádět pouze pokud je to absolutně nezbytné.

5.1 Naneste na podlahovou krytinu doporučený odstraňovač a nechte ho vsáknout dle doporučení výrobce.

5.2 Použijte stroj na čištění se zeleným padem, poté vysajte či setřete zbývající nečistoty. Toto opakujte dokud zcela starou vrstvu neodtraníte.

5.3 Nechte podlahu uschnout.

5.4 Naneste leštadlo - viz 3.3 , poté je podlaha připravena k užívání.

6. VAROVÁNÍ

6.1 Cigarety a jiné horké předměty vysoké teploty (>500°C) spálí povrch podlahové krytiny.

6.2 Určité typy gumy by neměly být používány pokud o nich není známo, že nevytváří šmouhy .

6.3 Produkty obsahující asfalt a bitumen způsobují zažloutnutí PVC

Poznámka

Vinylové podlahové krytiny mohou být za mokra klzké. Při jejich údržbě by měla být dodržena všechna bezpečnostní opatření. Rozlité tekutiny by měly být odstraněny co nejdříve a také doporučujeme během údržby používat výstražných značek.