RSU ZRUČ

ZRUC:BS:1

Plzeňská 100, Zruč-Senec

SCHEMA ZAPOJENÍ

ODF - LSC 1U - 072/12

1-6 Site PSYZS (ZRUC:BS:5)

01 06 07 24

600B2

1-6 SDF (ZRUC:SDF:1)

01 06 07 24

1-4 RVDSL ZRUC47 (ZRUC:BS:11), 5-6 rez, v SOK IV/01

ORMP1U

01 06 07 24

1-2 RVDSL ZRUC48 (ZRUC:BS:8)
3-4 RVDSL ZRUC46 (ZRUC:BS:10)
5-6 BD Sportovní600 7-8 rezerva BD Sportovní600
9-12 rez. v SOR IV/01

ORMP1U

01 02 03 04 05 06 07 08 12 24

ORMP1U

1-2 RVDSL ZRUC51 (ZRUC:BS:7), 3-6 rez, v SOK IV/01

01 06 07 24

1-6 RVDSL ZRUC45 (ZRUC:BS:6)

ORMP1U

01 06 07 24

ORMP1U

1-18, 21-36 HOST Lochotín
19-20 ČEPRO

1-6
Site PSSEN

1-24 Bílá Hora

01	07	13	19	25	31	01		01	07	13	19
			20								
			21								
06	12	18	24	30	36	06		06	12	18	24

BLESKOJISTKOVÝ PANEL

HOST Lochotín

RVDSL ZRUC45 Senec