

Údržba a čištění podhledů

Akutex T a Akutex FT

(Gedina[™], Focus[™], Master[™], Solo[™])

Údržba těchto panelů lze provádět denně stíráním prachu a vysáváním měkkým nástavcem. Týdně je možné manuální čištění povrchu za vlhka vodou, které lze provádět houbou, nebo hadříkem s koncentrátem běžného jemného saponátu (např.: jar, cif, pur).

Čistící metody

(Performance[™], Meditec[™], Protec[™], Labotec[™], Foodtec[™], Advance[™])

Manuální čištění za vlhka je možné jen v relativně malých místnostech, nebo v prostorách, kde existuje riziko poškození strojního zařízení. Manuální omývání lze provádět houbou, nebo hadříkem s koncentrátem běžného jemného saponátu (např.: jar, cif, pur,...).

Pěnové čištění s následným opláchnutím tlakovou vodou je považováno za ideální pro čištění větších ploch. Pěnový čistící přípravek je aplikován na celou plochu podhledu a nechá se působit od 5 do 20 minut. Po této době je saponát ostříkán čistou vodou. Doporučený tlak vody pro opláchnutí je mezi 20 – 40 bary, tato metoda omezuje vznik mlžení, které může mít za následek poškození vybavení.

Pokud je třeba, lze panely Hygiene omývat také tlakovou vodou do tlaku max. 80 bar s rozptylem min 30° a se vzdáleností min 200 mm od podhledu. Doporučujeme omýt podhled čistou vodou během 30 – 60 minut po aplikaci saponátu, zajistíme tím dobrou čistící schopnost saponátu a zamezíme vzniku zaschlých skvrn, které mohou mít vliv na barevnou kompaktnost podhledu.

Teplota při omývání

Při omývání panelů Hygiene PROTEC a PERFORMANCE nesmí teplota vody překročit 35°C. Vyšší teplota vody má negativní vliv na pevnost materiálu a na srážlivost některých látek jako např. krev, nebo vaječný bílek, což má negativní vliv na výsledky celého čistícího procesu.

Saponáty

Panely ze skupiny Ecophon Hygiene byly navrženy tak, aby mohly být čištěny podobnými metodami a saponáty jako jsou běžně používány v potravinářské a farmaceutickém průmyslu. Testy čištění panelů Ecophon byly prováděny s výrobky skupiny Diversey Lever (SU 727 Hypofoam, SU 626 Gel Clean+)

Hygiene Advance[™]

Panely Hygiene ADVANCE lze však omývat vodou až 70° C teplou. Panely ADVANCE mohou být omývány a ostříkovány tlakovou vodou denně, zatímco ostatní panely ze skupiny Hygiene lze omývat jednou týdně a tlakovou vodou ostříkovat 2-4 ročně.

V případě dalších dotazů, kontaktujte prosím kanceláře Ecophon.