


DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - 1. ČÁST
M 1:1000



LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ

XX.XX YY ZZ

XX.XX STANIČENÍ SMĚROVÉHO SLOUPKUNÁSTAVCE
YY TYP SMĚROVÉHO SLOUPKUNÁSTAVCE NA LEVÉ STRANĚ KOMUNIKACE (VE SMĚRU STANIČENÍ)
ZZ TYP SMĚROVÉHO SLOUPKUNÁSTAVCE NA PRAVÉ STRANĚ KOMUNIKACE (VE SMĚRU STANIČENÍ)

BS
CS

BILÝ SMĚROVÝ SLOUPEK (Z11a, Z11b)
ČERVENÝ SMĚROVÝ SLOUPEK (Z11g)

POZNÁMKY:
DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ NEMUSÍ BÝT PROVEDENA, POKUD PŘI STAVEBNÍCH PRÁCÍCH NEMŮŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ ZNAČEK.

SO 101

SO 101 - II/180 OPRAVA SILNICE
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - 1. ČÁST

6.1

Woring s.r.o.

Na Rožně 164/93
351 00 PLZEŇ

IČO: 29195942
DIČ: CZ29195942

E-mail: info@woring.cz
Tel.: +420 371 141 190

Na Rožně 164/93
351 00 PLZEŇ

IČO: 29195942
DIČ: CZ29195942


E-mail: info@woring.cz
Tel.: +420 371 141 190

Na Rožně 164/93
351 00 PLZEŇ

IČO: 29195942
DIČ: CZ29195942

E-mail: info@woring.cz
Tel.: +420 371 141 190

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - 1. ČÁST
M 1:1000



LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ

XX.XX YY ZZ

XX.XX STANIČENÍ SMĚROVÉHO SLOUPKUNÁSTAVCE
YY TYP SMĚROVÉHO SLOUPKUNÁSTAVCE NA LEVÉ STRANĚ KOMUNIKACE (VE SMĚRU STANIČENÍ)
ZZ TYP SMĚROVÉHO SLOUPKUNÁSTAVCE NA PRAVÉ STRANĚ KOMUNIKACE (VE SMĚRU STANIČENÍ)

BS
CS

BILÝ SMĚROVÝ SLOUPEK (Z11a, Z11b)
ČERVENÝ SMĚROVÝ SLOUPEK (Z11g)

POZNÁMKY:
DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ NEMUSÍ BÝT PROVEDENA, POKUD PŘI STAVEBNÍCH PRÁCÍCH NEMŮŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ ZNAČEK.

SO 101

SO 101 - II/180 OPRAVA SILNICE
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - 1. ČÁST

6.1

Woring s.r.o.

Na Rožně 164/93
351 00 PLZEŇ

IČO: 29195942
DIČ: CZ29195942

E-mail: info@woring.cz
Tel.: +420 371 141 190

Na Rožně 164/93
351 00 PLZEŇ

IČO: 29195942
DIČ: CZ29195942

E-mail: info@woring.cz
Tel.: +420 371 141 190

Na Rožně 164/93
351 00 PLZEŇ

IČO: 29195942
DIČ: CZ29195942

E-mail: info@woring.cz
Tel.: +420 371 141 190