

**R2 DOPLNĚNÍ
světlo**

L1, L2, L3
N

			PE		
zasedačka	S13.1	CYKY-J3x1,5	Z-S230/S, FA1-10A	/	/
tlačítko	1	CYKY-J3x1,5		<input type="checkbox"/>	
zasedačka	S13.2	CYKY-J3x1,5	Z-S230/S	/	
tlačítko	2	CYKY-J3x1,5		<input type="checkbox"/>	
předsálí	S2.3	CYKY-J3x1,5	Z-S230/S	/	
tlačítko	3	CYKY-J3x1,5		<input type="checkbox"/>	
předsálí	S11.4	CYKY-J3x1,5	Z-S230/S	/	
vitríny					
tlačítko	4	CYKY-J3x1,5		<input type="checkbox"/>	
předsálí	S11.5	CYKY-J3x1,5	Z-S230/S	/	
vitríny					
tlačítko	5	CYKY-J3x1,5		<input type="checkbox"/>	
předsálí	S2.6	CYKY-J3x1,5	Z-S230/S	/	
tlačítko	6	CYKY-J3x1,5		<input type="checkbox"/>	
předsálí	S12.7	CYKY-J3x1,5	Z-S230/S	/	
tlačítko	7	CYKY-J3x1,5		<input type="checkbox"/>	
zásuvky	Za.1 zasedačka	CYKY-J3x2,5	FA2-16A	p.chránič 1 25A/30mA	
	Za.2 zasedačka	CYKY-J3x2,5	FA3-16A	/	///
	Za.3 předsálí	CYKY-J3x2,5	FA4-16A	/	
	Za.4 předsálí	CYKY-J3x2,5	FA5-16A	/	
zásuvky	Za.5 zasedačka	CYKY-J3x2,5	FA6-16A	p.chránič 2 25A/30mA	
	Za.6 zasedačka	CYKY-J3x2,5	FA7-16A	/	///
	Za.7 předsálí	CYKY-J3x2,5	FA8-16A	/	