

světlo					
chodba	S1.1	CYKY-J3x1,5	impuls.relé, FA17-10A		
			/	/	
tlačítko	1	CYKY-J3x1,5	<input type="checkbox"/>		
chodba	S1.2	CYKY-J3x1,5	impuls.relé		
			/		
tlačítko	2	CYKY-J3x1,5	<input type="checkbox"/>		
vrátnice	S3.3	CYKY-J3x1,5	impuls.relé		
			/		
tlačítko	3	CYKY-J3x1,5	<input type="checkbox"/>		
zázemí	S8.1	CYKY-J3x1,5	impuls.relé, FA18-10A		
kavárna			/	/	
tlačítko	1	CYKY-J3x1,5	<input type="checkbox"/>		
chodba	S6.2	CYKY-J3x1,5	impuls.relé		
			/		
kavárna					
tlačítko	2	CYKY-J3x1,5	<input type="checkbox"/>		
chodba	S14.3	CYKY-J3x1,5	impuls.relé		
			/		
kavárna					
tlačítko	3	CYKY-J3x1,5	<input type="checkbox"/>		
malá t.		CYKY-J3x1,5	FA19-10A		
			/		
baletní sál 1,2		CYKY-J3x1,5	FA20-10A		
			/		
nouzové o.		CYKY-J3x1,5	FA21-10A		
			/		
			FA22-10A		
			/		